

Verkorte gebruiksaanwijzing Garmin eTrex 10 t.b.v. geocachingactiviteiten van de wijkvereniging.



①	Zoomen
②	Back (terug)
③	Thumb Stick™
④	Menu
⑤	Light (schermverlichting)



MENU 01

- ▶ Plaats 2 AA-batterijen in het toestel.
- ▶ Druk op de 'light'-knop om het toestel aan te zetten.
- ▶ Als de eTrex buiten gebruikt wordt zal het toestel na enige tijd contact maken met de nodige GPS-satellieten.
- ▶ Druk enkele malen op de 'menu' knop of op de 'back' knop tot onderstaand scherm (menu 01) verschijnt.
- ▶ Beweeg met de thumbstick (3) door het menu naar 'Waarheen?' en druk op de thumbstick.
- ▶ Beweeg met de thumbstick naar 'Coördinaten' en druk op de thumbstick.
- ▶ Met de thumbstick kunt u nu door de cijfers bewegen en de gewenste coördinaten invoeren. Beweeg hierna naar 'OK' en druk op de thumbstick.
- ▶ Kies nu voor 'Naar loc. gaan'.
- ▶ Druk twee keer op 'Back' om in het geocache-navigatiemenu te komen. De pijl geeft de richting aan, de vier velden bovenin het scherm geven o.a. tijd, afstand tot de gekozen coördinaten, nauwkeurigheid van de meting aan.